

# Anleitung Papprückwände



Bild & Rahmen  
Stroh



1. Papprückwand auf einen Tisch legen.



2. Rückwandfedern in der richtigen Größe dazu legen.

Den Aufsteller nach unten ziehen, bis die beiden Druckösen genau in der Knickstelle sind. Den Aufsteller sachte umknicken.  
Den Fuß aus der Papprückwand herausdrücken.



3. Den Fuß in das herausgedrückte Loch stecken und einrasten lassen.

4. Die Rückwandfedern in die Nuten reindreihen und das Bild aufstellen.

